

CP9550D プリンタードライバーエラー表示 について

CP9550D プリンタードライバー Windows7、およびWindows8版のエラー表示を下表に示します。

No.	エラー表示	表示ボタン	処理内容		
(1)	プリンタが接続されていません。	OK	OKボタンをクリックし、プリンタを接続(プリンタの電源を入れる/I/F ケーブルを接続する)すると、印刷処理を再開します。		
(2)	プリンタからのレスポンスがありません。 プリンタの電源を入れ直してください。	OK	OKボタンをクリックするとダイアログが消え、プリントジョブが削除されます。プリンタの電源を入れ直した後、再度印刷処理を実行してください。		
(3)	プリンタにエラーが起きました。	キャンセル	エラーを解除するとダイアログが消え、自動的に印刷処理を再開します。 キャンセルボタンをクリックすると、印刷処理を中止します。		
(4)	メカエラーです。エラー解除後、フィード&カットを行ってください。				
(5)	メカエラーです。エラー解除後、ドアの開閉を行ってください。				
(6)	プリンタのドアが開いています。				
(7)	ドアの開閉を行ってください。				
(8)	用紙とインクリボンの組み合わせが違います。				
(9)	インクリボンがセットされていません。				
(10)	インクリボンの残量がありません。				
(11)	用紙がありません。				
(12)	使用できないインクリボンを検出しました。				
(13)	印刷中にプリンタの電源が切られました。 フィード& カットを行ってください。				
(14)	プリンタドライバで設定した用紙サイズとインクリボンの組み合わせが違います。				
(15)	プリンタにエラーが起きました。			ボタン表示なし	エラーを解除するとダイアログが消え、自動的に印刷処理を再開します。
(16)	メカエラーです。エラー解除後、フィード&カットを行ってください。				
(17)	メカエラーです。エラー解除後、ドアの開閉を行ってください。				
(18)	紙づまりです。エラー解除後、フィード&カットを行ってください。				
(19)	紙づまりです。エラー解除後、ドアの開閉を行ってください。				
(20)	ドアの開閉を行ってください。				
(21)	用紙とインクリボンの組み合わせが違います。				
(22)	用紙が終了しました。				
(23)	使用できないインクリボンを検出しました。				
(24)	インクリボンが終了しました。エラー解除後、フィード&カットを行ってください。				
(25)	印刷中にプリンタの電源が切られました。 フィード&カットを行ってください。				